



Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.
Sie enthält wichtige Informationen.

Zwei Batterien AA erforderlich (enthalten).

Das Auswechseln und Einlegen der
Batterien muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien erforderliches Werkzeug:
Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten)

Das Produkt mit einem sauberen Tuch abwischen.

Das Produkt nicht in Wasser tauchen.

Für dieses Produkt gibt es keine Ersatzteile.

Das Produkt nicht auseinandernehmen.


Ersetzen der Batterien

Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigelegt sind, nach dem Kauf durch zwei neue Alkali-Batterien AA (LR6) zu ersetzen.



- Die in der Batteriefachabdeckung befindliche Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen, und die Abdeckung abnehmen und beiseite legen.
- Die verbrauchten Batterien aus dem Batteriefach nehmen und sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Zwei neue **Alkali**-Batterien AA (LR6) einlegen.
- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schrauben festziehen. Die Schrauben nicht zu fest anziehen, damit sie nicht überdrehen.
- Die Elektronik zurücksetzen, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. In diesem Fall den Ein-/ Ausschalter / Lautstärkeregler aus- und wieder einschalten.
- Werden die Geräusche oder Lichter schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.

Batteriesicherheitshinweise






In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

„Magischer“ Farbwechselfinzel!



- Stellen Sie den Ein-/Ausswitcher / Lautstärkereger auf EIN-leise  oder EIN-laut .
- Drückt Ihr Kind einen der Knöpfe, wird die entsprechende Farbe genannt. Die Pinselfarbe ändert sich in die genannte Farbe! Drückt Ihr Kind denselben Knopf erneut, lernt es Formen oder Zahlen kennen oder hört ein Lied!
- Steckt Ihr Kind den Pinsel in das Maltöpfchen, erklingen lustige Geräuscheffekte! Nimmt es den Pinsel heraus, sieht es, mit welcher Farbe es „malen“ kann!
- Während Ihr Kind mit dem Pinsel „malt“, hört es lustige Lieder und Geräusche!
- Stellen Sie den Ein-/Ausswitcher / Lautstärkereger nach dem Spielen auf AUS .

Verbraucherinformation



- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich der Entsorgung und Informationen zu öffentlichen Rücknahmestellen.



Bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

DEUTSCHLAND: Mattel GmbH,
An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

ÖSTERREICH: Mattel Ges.m.b.H., Campus
21, Liebermannstraße A01 404, A- 2345
Brunn/Gebirge.

SCHWEIZ: Mattel AG, Monbijoustrasse 68,
CH-3000 Bern 23.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1,
1186 MJ Amstelveen, Nederland.