

Fisher-Price

Product Number C0244



すべりだいぞうさん

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

たんさんかた かんでんち ほんしりょう ようでんち つき
単三型アルカリ乾電池3本使用(テスト用電池付き)

- ・この取扱説明書は保管してください。
- ・乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。
- ・乾電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー
(プラスのドライバーは入っていません)



ピーカキューブ


www.fisher-price.jp

Poppity Pop™ Elephant

キューブをすべらせると音が鳴ります！

ここにキューブを置いて
ぞうさんをころがすと
キューブがポップアップします。

キューブを入ると
ぞうさんの鼻をすべり落ちて
効果音が鳴ります。



オンオフ／音量調節スイッチ



オフ ○ 音量大

音量小

※このドアを開けた状態で
遊んでください。
※キューブを収納する時は
ドアを閉じてください


- ・上図の位置にオンオフ／音量調節スイッチがあります。
- ・ にすると、オンで音量が小さくなります。
- ・ にすると、オンで音量が大きくなります。
- ・○ にすると、オフです。
- ・遊び終わったら、スイッチをスライドして ○ (オフ) にしてください。

かんてんち い かた 乾電池の入れ方

かんてんち
乾電池ケース
のふた



ほんたい そこめん
本体の底面



かなら
必ず、アルカリ乾電池をお使いください。

- 乾電池ケースは、本体の底面にあります。
 - プラスのドライバーを使って乾電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
 - 新しい単三型アルカリ乾電池3本を乾電池ケースの中の+-（プラスマイナス）の表示に従って入れてください。
 - ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
 - 乾電池を入れたあとは、スイッチを操作して、正しく作動するか確認してください。
 - 音が聞こえにくくなったら使用済みの乾電池を全て取り出し、お子様の手の届かないところで捨て、新しい単三型アルカリ乾電池3本と交換してください。
- ※乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。
- 4ページにある乾電池についての注意をお読みください。

アフターケア

ほんしょうひん ぶひん だいたい
・本商品は部品の代替がありません。部品をなくさないようご注意ください。



おとなといっしょ



まきつけない

⚠ 注意 (ちゅうい)

ほごしゃ かた かたから よ
保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- ヒモを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 安全のため、破損、変型したおもちゃは、使用しないでください。
- 電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

＜使用上の注意＞

- セットされている電池はテスト用です（電池は本商品の価格に含まれていません）。音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり、動きが遅くなったら電池を交換してください。
- 本体が汚れたら、固く絞ったタオルでふいてください。水で洗ったりしないよう注意してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温となる所での使用・保管はさけてください。
- 留め具は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

輸入元 マテルインターナショナル株式会社

〒110-0015東京都台東区東上野2-7-6東上野T1ビル2F

お問い合わせ電話番号 03-5807-2040

電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc. East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2003 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.