

Conservare queste istruzioni per un riferimento futuro. Contengono importanti informazioni.


Richiede 3 pile formato mini stilo "AAA" (incluse).

Le pile devono essere sostituite da un adulto.

Attrezzo richiesto per la sostituzione delle pile: cacciavite a stella (non incluso).



Sostituzione delle pile




Per un funzionamento ottimale, sostituire le pile fornite con il giocattolo con tre pile alcaline nuove formato mini stilo LR03 ("AAA").

- Localizzare lo scomparto pile sul fondo del giocattolo.
- Allentare la vite con un cacciavite a stella. Rimuovere lo sportello.
- Estrarre le pile ed eliminarle con la dovuta cautela.
- Inserire tre pile **alcaline** formato mini stilo "AAA" (LR03), come indicato all'interno dell'apposito scomparto.
- Rimettere lo sportello e stringere la vite con un cacciavite a stella. Non forzare.
- Un adulto deve sostituire le pile nel caso in cui i suoni o le luci del giocattolo dovessero affievolirsi o interrompersi.



- Proteggi l'ambiente: non gettare questo prodotto con i rifiuti domestici normali (2002/96/EC). Rivolgiti alle autorità locali competenti per i consigli sul riciclaggio e le relative strutture di smaltimento.

Norme di sicurezza per le pile



In casi eccezionali le pile potrebbero presentare perdite di liquido che potrebbero causare ustioni da sostanze chimiche o danneggiare il giocattolo. Per prevenire le perdite di liquido:

- Non mischiare pile vecchie e nuove o pile di tipo diverso: alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Inserire le pile come indicato all'interno dell'apposito scomparto.
- Estrarre le pile quando il giocattolo non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati. Estrarre sempre le pile scariche dal giocattolo. Eliminare le pile con la dovuta cautela. Non gettare le pile nel fuoco. Potrebbero esplodere o presentare perdite di liquido.
- Non cortocircuitare mai i terminali delle pile.
- Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate.
- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Estrarre le pile ricaricabili dal giocattolo prima della ricarica.
- Ricaricare le pile ricaricabili removibili solo sotto la supervisione di un adulto.

Manutenzione

- Lavabile solo in superficie. Passare con un panno umido pulito e sapone neutro.
- Non immergere il giocattolo.
- Non far cadere il giocattolo su superfici rigide.

Impariamo!

- Premere i tasti Numeri, Colori o Lettere quando le pagine sono tutte chiuse per sentire il bruco cantare o attivare la musica oppure premere il naso per sentire un simpatico saluto.
- Aprendo il libro l'allegro personaggio canterà una filastrocca sulle pagine illustrate. Le mani luminose indicano la pagina letta.
- Premere il naso per ascoltare una filastrocca sulla pagina sinistra seguita dalla musica. Premerlo di nuovo per ascoltare la pagina destra.

ABC Tasto Lettere

- Premere per scoprire qual è l'oggetto sulla pagina sinistra e la lettera con cui comincia.
- Premere di nuovo per scoprire quello sulla pagina destra.

123 Tasto Numeri

- Premere per scoprire quanti oggetti ci sono sulla pagina sinistra insieme ad un allegro effetto sonoro.
- Premere di nuovo per scoprire quanti sulla pagina destra.



Tasto Colori

- Premere per scoprire il colore di un oggetto sulla pagina sinistra.
- Premere di nuovo per scoprire quello sulla pagina destra.

Leva di attivazione/volume

- La leva di attivazione/volume è dotata di tre posizioni: off **O**; on con volume basso **🔊**, e on con volume alto **🔊🔊**.

Suggerimento: il giocattolo si spegne automaticamente (modalità riposo) se non si gioca attivamente.

- Spostare la leva di attivazione/volume su off **O** una volta terminato il gioco.

Informazioni per l'acquirente

Conservare questo indirizzo per eventuale riferimento.

ITALIA: Mattel Italy Srl, Centro Direzionale Maciachini, Via Benigno Crespi 19/C, 20159 Milano. Servizio assistenza clienti: Customersrv.italia@mattel.com - Numero verde 800 11 37 11.

SCHWEIZ: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

GREAT BRITAIN: Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. www.service.mattel.com.