

Fisher-Price®




fisher-price.com/pl


Ważne informacje

- Zachowaj tę instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje.
- Urządzenia iPhone lub iPod może zamocować w osłonie tylko osoba dorosła.
- Produkt pasuje do następujących urządzeń i ich wersji: iPhone®, iPhone 3G, 3GS, iPhone 4/4S, iPod touch® drugiej, trzeciej i czwartej generacji. Żadnego z tych urządzeń nie ma w zestawie.
- Osłona może być używana z urządzeniami iPhone® lub iPod® tylko wtedy, gdy są one prawidłowo włożone, a tylny panel zamknięty i zablokowany. Jeśli Twoje urządzenie znajduje się w etui lub ma założone inne zabezpieczenia lub osłony, zdejmij je przed zamocowaniem sprzętu w zabawkowej osłonie.
- Sprawdzaj regularnie urządzenie i osłonę, czy nie są uszkodzone lub pęknięte. Nie używaj sprzętu, jeśli znajdziesz tego typu uszkodzenia.
- W celu wyczyszczenia możesz przetrzeć produkt czystą zwilżoną ściereczką. Nie zanurzaj produktu w wodzie.


Montaż



WIDOK Z TYŁU


-
- Przekręć pokrętko - ustaw je w pozycji  aby odblokować.

Montaż



-
- Odciągnij język, aby otworzyć i wyjąć tylny panel.

Montaż




WIDOK Z PRZODU

- Włącz urządzenie.
- Ustaw osłonę tak, aby logo Fisher-Price było widoczne z przodu, na górze.
- Włóż do środka urządzenie, tak by przycisk Home znalazł się z przodu, na dole.

Wskazówka: Dzięki temu przycisk Home będzie niedostępny dla dziecka i nie będzie ono mogło go wciskać.


Montaż



-
- Włóż tylny panel - ustaw go najpierw pod kątem, wpasuj języczek w wycięcie w obudowie osłony i zamknij.

Montaż



-
- Przekręć pokrętko - ustaw je w pozycji  aby zablokować.

Darmowe aplikacje Laugh & Learn



- Aplikacje edukacyjne dla dziecka możesz pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store (aby je ściągnąć, nie musisz nic kupować!).

Zabawka dla dziecka!



- Po wyjęciu urządzenia z osłony dziecko może się nią bawić - kolorowe krążki i lusterko to świetna zabawa!



Prosimy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje. W razie potrzeby skorzystaj z poniższego adresu.

Dystrybutor: Mattel Poland Sp. z o.o.,
Warsaw Trade Tower 31 p., ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa.

Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ
Amstelveen, Nederland.

Apple, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.

©2012 Mattel. All Rights Reserved.

® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted.